

**Montiss**[®]

Руководство по эксплуатации

ФЛИСОВОЕ ЭЛЕКТРООДЕЯЛО

Завернись & Согрейся



WBF6239MR

02/12A

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩЕЕ	4
ПРОДУКТ	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	6
УТИЛИЗАЦИЯ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ГАРАНТИЯ	7
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание:

Когда используете электроустройство, всегда соблюдайте основные меры предосторожности. Внимательно прочитайте инструкцию, что бы избежать пожара или удара электротоком.

ОБЩЕЕ

1. Прочитайте инструкцию внимательно, перед использованием электроодеяла.
2. Используйте электроодеяло только как описано в данной инструкции.
3. Проверьте напряжение в сети, оно должно соответствовать номинальному напряжению устройства.
4. Всегда используйте заземленную розетку.
5. Проверьте электроодеяло на наличие повреждений. Не используйте электроодеяло если поврежден сетевой шнур или есть другие механические повреждения. При наличии повреждений обратитесь в специализированный сервисный центр.
6. Это электроодеяло не предназначено для использования детьми или лицами страдающими психическими и другими расстройствами не позволяющие им использовать данный прибор. Внимательно наблюдайте, если данный прибор используют дети, не оставляйте детей без присмотра.
7. Не разрешайте детям играть с упаковкой, так как она может задушить их.
8. Не оставляйте прибор без присмотра когда он подключен к сети. Всегда отключайте устройство когда вы его не используете.
9. Никогда не выдергивайте сетевой шнур из розетки, отключайте устройство из сети мягким движением держа за вилку устройства.
10. Не используйте устройство с удлинителем, если только он не проверен и сертифицирован.
11. Не тяните и не переносите устройство за сетевой шнур. Не протягивайте сетевой шнур через острые края и углы.
12. Держите подальше сетевой шнур и устройство от источников тепла и открытого огня.
13. Всегда храните устройство дома.
14. Не погружайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
15. Это одеяло предназначено для домашнего использования, не для коммерческих целей.
16. Это устройство используется как одеяло накидка, дополнительное одеяло в кровати, или как одеяло для предварительного обогрева кровати.
17. Если одеяло помещено на неровную поверхность или когда используются 2 матраца пожалуйста проверьте нет ли заломов, сетевой шнур не должен быть натянут.
18. Держите устройство подальше от животных.
19. Использование электроодеяла на максимальном режиме может высушить и даже обжечь кожу.
20. Не кладите одеяло между кроватью и матрасом.
21. Не используйте электроодеяло на гофрированной поверхности.
22. Не используйте булавки для крепежа, вы можете получить удар током.
23. Не используйте влажное электроодеяло, оно должно быть сухим.
24. Одеяло должно быть плоским во время работы, что бы избежать перегрева.
25. Электроодеяло нельзя чистить химическими препаратами. Химические препараты могут повредить покрытие и изоляцию нагревательных элементов. В этой инструкции мы дадим вам информацию как нужно чистить электроодеяло.
26. Электроодеяло нельзя использовать на водяной кровати.

27. Когда убираете электроодеяло на хранение, пожалуйста складывайте его без острых углов. Никогда не храните его слишком туго сложенным. Не кладите посторонние предметы на него.
28. Не завязывайте электроодеяло.

ПРОДУКТ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Это электроодеяло можно использовать как накидку, как дополнительное одеяло или для предварительного прогрева постели.

Примечание: это электроодеяло не предназначено для того что бы на нем сидеть или лежать! Это может повредить внутреннюю проводку. Когда используете электроодеяло в первый раз может появиться не приятный запах. Это нормально, он исчезнет через некоторое время.

1. Раскиньте одеяло что бы накрыть им себя. Убедитесь что оно вас полностью накрыло. Избегайте острых углов и не заматывайте их.
2. Убедитесь что контроллер на внешней стороне когда вы его используете.
3. Вставьте вилку в розетку.
4. Включите электроодеяло. Выберите нужную температуру и таймер.
5. Установите требуемую температуру и время используя кнопки на контроллере. Электроодеяло имеет 9 режимов обогрева таймер можно устанавливать от 1 до 9 часов и до 12 часов. Если таймер установлен на 12 часов на дисплее будет указана буква «Н».

Примечание: температурный режим 9 используется только для предварительного прогрева! Для комфортного использования используйте режим 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Примечание:

- Электроодеяло нельзя чистить химическими препаратами. Химические препараты могут повредить покрытие и изоляцию нагревательных элементов.
- Электропроводка полностью водонепроницаема

Удаление пятен

- Выключатель поставьте в режим OFF и выключите электроодеяло из сети
- Удаляйте пятна влажной губкой с нейтральным мощным средством
- Влажные пятна удаляйте сухой тряпкой

Ручная стирка

Примечание: не используйте режим ручная стирка в стиральной машине!

- Выключатель поставьте в режим OFF и выключите электроодеяло из сети
- Отсоедините контроллер.
- Погрузите электроодеяло в теплую воду, с мощным средством для ткани и замочите на 15 минут.
- Хорошо промойте электроодеяло в теплой воде.
- После стирки, выжмите электроодеяло, положите на ровную поверхность и дайте высохнуть.

Примечание: не выкручивайте электроодеяло, так как можно повредить внутреннюю электропроводку.

Машинная стирка

- Выключатель поставьте в режим OFF и выключите электроодеяло из сети
- Отсоедините контроллер.
- Режим стирки «Шерсть» или «Деликатная», нейтральное чистящее средство или мыльный раствор, температура до 40 градусов!

Примечание: не используйте режим «ручная стирка», не используйте максимальную скорость!

Сушка

- Повесьте электроодеяло на бельевую веревку.

Примечание: не используйте прищепки, они могут повредить проводку.

Примечание: не сушите феном, не кладите на батарею.

- Если сетевой шнур и контроллер был не отсоединен во время стирки (ручная стирка), убедитесь что на сетевой шнур и контроллер не попадала вода!
- Электроодеяло нельзя гладить утюгом!

Растягивание

- Во время процесса сушки, одеяло нужно растянуть, что бы оно приняло оригинальный размер. Это можно сделать пока электроодеяло еще влажное.
- Растягивайте электроодеяло аккуратно горизонтально и вертикально. Может потребоваться несколько раз провести данную процедуру.

Примечание: растягивать аккуратно, что бы не повредить внутреннюю проводку.

Хранение

- Убедитесь, что электроодеяло хорошо высохло и остыло.
- Сложите или сверните электроодеяло. Не делайте острых углов.

- Храните электроодеяло в сухом чистом месте, в оригинальной упаковке.
- Не кладите на электроодеяло тяжелые предметы, они могут повредить проводку.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Все электроприборы желательно утилизировать в муниципальных и государственных центрах переработки отходов. Что бы предотвратить вредные выбросы в атмосферу и окружающую среду.
- Корректная утилизация старых электроприборов помогает предотвратить потенциальный ущерб окружающей среде и человеческому здоровью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ: WBF6239MR

Мощность – 100W

Номинальное напряжение 220-240 Вольт ~ 50 Hz

ГАРАНТИЯ

- Гарантия действует в течении 24 месяцев с даты покупки изделия при условии, что вы использовали прибор в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Гарантия не распространяется на устранение и ремонт повреждений, причиненных третьей стороной.
- Гарантия не распространяется на детали, обладающие ограниченным сроком службы.
- Если вы желаете заменить их обратитесь в www.montiss.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продукт: **WBF6239MR**

Товар: **Флисовое электроодеяло «Завернись & Согрейся»**

Место покупки:

Дата покупки:

Ваши контакты:

ИМЯ:

Тел:

Описание проблемы:

Печать фирмы продавца: М.П.

Сервисный центр: ООО «КОМПАНИЯ КВАДРО», г. Москва, ул. Ярославская,
д. 8, корп. 3, тел: +7(495)617-60-44, +7(965)127-67-57,
www.montiss.ru leonid.razomazov@tlcprof.com