

# Вертикальные жалюзи

Замер вертикальных жалюзи при установке **на** или **в** проем осуществляется по высоте и ширине проема.



Если **установка на проем**, то рекомендуемый расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 10 см

При установке на проем необходимо учитывать наличие подоконника и расстояние от потолка до проема. Если расстояние от проема до потолка менее 5 см, то жалюзи надо крепить к потолку.

Если **установка в проем**, то расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] – 2 см

При оформлении заявки необходимо указать

- Левое или правое **управление шторой**
- **Движение ламелей**
  1. к управлению,
  2. от управления,
  3. от центра в противоположные стороны,