

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Разметьте места крепления кронштейнов на расстоянии не менее 60 см друг от друга и не более 20 см от краёв верхней планки жалюзи. При разметке необходимо учитывать, что кронштейн не должен попасть на суппорт, механизм управления или фиксатор.



Крепление кронштейнов к стене или потолку производится саморезами.



Повернув защёлку против часовой стрелки, закрепите верхнюю планку в кронштейне и поверните защёлку по часовой стрелке до упора.

