

Норма час- 1200 р.  
Мех. зп.- 360р.

№	Товар	Розничная цена	Норма час
	Замена б/к вентиля	20	0,02
	Колесо 1 шт. - установка электронного датчика давления	100	0,08
	Колесо в сборе - утилизировать	50	0,04
	Подкачка колес	20	0,02
	Подкачка шин азотом	30	0,03
	Ремонт бескамерной шины (жгут)	150	0,13
	Ремонт бескамерной шины (латка)	250	0,21
	Ремонт камеры (латка)	150	0,13
	Шина - утилизировать	50	0,04
	Шина 4 шт. - обработка защитным средством	60	0,05
	Шина бескамерная - уплотнить борт герметиком	30	0,03
	Шпилька 1 шт. - заменить	250	0,21
	Демонтаж колеса R12-13 грязевые а/шины	45	0,04
	Колесо - балансировка R12-13 грязевые а/шины	80	0,07
	Колесо-снять/установить R12-13 грязевые а/шины	80	0,07
	Монтаж и демонтаж колеса R12-13 грязевые а/шины	90	0,08
	Монтаж колеса R12-13 грязевые а/шины	45	0,04
	Шиномонтаж комплекс R12-13 грязевые а/шины	1000	0,83
	Демонтаж колеса R12-13 джип, автобус, грузов.	45	0,04
	Колесо - балансировка R12-13 джип, автобус, грузов.	80	0,07
	Колесо-снять/установить R12-13 джип, автобус, грузов.	80	0,07
	Монтаж и демонтаж колеса R12-13 джип, автобус, грузов.	90	0,08
	Монтаж колеса R12-13 джип, автобус, грузов.	45	0,04
	Шиномонтаж комплекс R12-13 джип, автобус, грузов.	1000	0,83
	Демонтаж колеса R12-13 легк.,SUV	40	0,03
	Колесо - балансировка R12-13 легк.,SUV	80	0,07
	Колесо-снять/установить R12-13 легк.,SUV	50	0,04
	Монтаж и демонтаж колеса R12-13 легк.,SUV	80	0,07
	Монтаж колеса R12-13 легк.,SUV	40	0,03
	Шиномонтаж комплекс R12-13 легк.,SUV	800	0,67
	Демонтаж колеса R12-13 низкий профиль	50	0,04
	Колесо - балансировка R12-13 низкий профиль	90	0,08
	Колесо-снять/установить R12-13 низкий профиль	50	0,04
	Монтаж и демонтаж колеса R12-13 низкий профиль	100	0,08
	Монтаж колеса R12-13 низкий профиль	50	0,04
	Шиномонтаж комплекс R12-13 низкий профиль	920	0,77
	Демонтаж колеса R14 грязевые а/шины	45	0,04
	Колесо - балансировка R14 грязевые а/шины	80	0,07
	Колесо-снять/установить R14 грязевые а/шины	80	0,07
	Монтаж и демонтаж колеса R14 грязевые а/шины	90	0,08
	Монтаж колеса R14 грязевые а/шины	45	0,04
	Шиномонтаж комплекс R14 грязевые а/шины	1000	0,83
	Демонтаж колеса R14 джип, автобус, грузов.	45	0,04
	Колесо - балансировка R14 джип, автобус, грузов.	80	0,07

Демонтаж колеса R14 низкий профиль	60	0,05
Колесо - балансировка R14 низкий профиль	100	0,08
Колесо-снять/установить R14 низкий профиль	65	0,05
Монтаж и демонтаж колеса R14 низкий профиль	120	0,10
Монтаж колеса R14 низкий профиль	60	0,05
Шиномонтаж комплекс R14 низкий профиль	1100	0,92
Демонтаж колеса R15 грязевые а/шины	205	0,17
Колесо - балансировка R15 грязевые а/шины	255	0,21
Колесо-снять/установить R15 грязевые а/шины	185	0,15
Монтаж и демонтаж колеса R15 грязевые а/шины	405	0,34
Монтаж колеса R15 грязевые а/шины	200	0,17
Шиномонтаж комплекс R15 грязевые а/шины	3350	2,79
Демонтаж колеса R15 джип, автобус, грузов.	65	0,05
Колесо - балансировка R15 джип, автобус, грузов.	120	0,10
Колесо-снять/установить R15 джип, автобус, грузов.	85	0,07
Монтаж и демонтаж колеса R15 джип, автобус, грузов.	130	0,11
Монтаж колеса R15 джип, автобус, грузов.	65	0,05
Шиномонтаж комплекс R15 джип, автобус, грузов.	1300	1,08
Демонтаж колеса R15 легк.,SUV	50	0,04
Колесо - балансировка R15 легк.,SUV	95	0,08
Колесо-снять/установить R15 легк.,SUV	60	0,05
Монтаж и демонтаж колеса R15 легк.,SUV	100	0,08
Монтаж колеса R15 легк.,SUV	50	0,04
Шиномонтаж комплекс R15 легк.,SUV	1050	0,88
Демонтаж колеса R15 низкий профиль	75	0,06
Колесо - балансировка R15 низкий профиль	130	0,11
Колесо-снять/установить R15 низкий профиль	80	0,07
Монтаж и демонтаж колеса R15 низкий профиль	150	0,13
Монтаж колеса R15 низкий профиль	75	0,06
Шиномонтаж комплекс R15 низкий профиль	1400	1,17
Демонтаж колеса R16 грязевые а/шины	205	0,17
Колесо - балансировка R16 грязевые а/шины	255	0,21
Колесо-снять/установить R16 грязевые а/шины	185	0,15
Монтаж и демонтаж колеса R16 грязевые а/шины	405	0,34
Монтаж колеса R16 грязевые а/шины	200	0,17
Шиномонтаж комплекс R16 грязевые а/шины	3350	2,79
Демонтаж колеса R16 джип, автобус, грузов.	70	0,06
Колесо - балансировка R16 джип, автобус, грузов.	120	0,10
Колесо-снять/установить R16 джип, автобус, грузов.	95	0,08
Монтаж и демонтаж колеса R16 джип, автобус, грузов.	140	0,12
Монтаж колеса R16 джип, автобус, грузов.	70	0,06
Шиномонтаж комплекс R16 джип, автобус, грузов.	1400	1,17
Демонтаж колеса R16 легк.,SUV	65	0,05
Колесо - балансировка R16 легк.,SUV	100	0,08
Колесо-снять/установить R16 легк.,SUV	80	0,07
Монтаж и демонтаж колеса R16 легк.,SUV	130	0,11
Монтаж колеса R16 легк.,SUV	65	0,05
Шиномонтаж комплекс R16 легк.,SUV	1200	1,00
Демонтаж колеса R16 низкий профиль	75	0,06
Колесо - балансировка R16 низкий профиль	130	0,11
Колесо-снять/установить R16 низкий профиль	100	0,08
Монтаж и демонтаж колеса R16 низкий профиль	150	0,13
Монтаж колеса R16 низкий профиль	75	0,06
Шиномонтаж комплекс R16 низкий профиль	1500	1,25
Демонтаж колеса R17 грязевые а/шины	205	0,17
Колесо - балансировка R17 грязевые а/шины	255	0,21
Колесо-снять/установить R17 грязевые а/шины	185	0,15
Монтаж и демонтаж колеса R17 грязевые а/шины	405	0,34
Монтаж колеса R17 грязевые а/шины	200	0,17
Шиномонтаж комплекс R17 грязевые а/шины	3350	2,79
Демонтаж колеса R17 джип, автобус, грузов.	80	0,07
Колесо - балансировка R17 джип, автобус, грузов.	130	0,11





Колесо-снять/установить R17 джип, автобус, грузов.	100	0,08
Монтаж и демонтаж колеса R17 джип, автобус, грузов.	160	0,13
Монтаж колеса R17 джип, автобус, грузов.	80	0,07
Шиномонтаж комплекс R17 джип, автобус, грузов.	1500	1,25
Демонтаж колеса R17 легк.,SUV	70	0,06
Колесо - балансировка R17 легк.,SUV	110	0,09
Колесо-снять/установить R17 легк.,SUV	90	0,08
Монтаж и демонтаж колеса R17 легк.,SUV	140	0,12
Монтаж колеса R17 легк.,SUV	70	0,06
Шиномонтаж комплекс R17 легк.,SUV	1300	1,08
Демонтаж колеса R17 низкий профиль	100	0,08
Колесо - балансировка R17 низкий профиль	150	0,13
Колесо-снять/установить R17 низкий профиль	110	0,09
Монтаж и демонтаж колеса R17 низкий профиль	200	0,17
Монтаж колеса R17 низкий профиль	100	0,08
Шиномонтаж комплекс R17 низкий профиль	1800	1,50
Демонтаж колеса R18 грязевые а/шины	205	0,17
Колесо - балансировка R18 грязевые а/шины	255	0,21
Колесо-снять/установить R18 грязевые а/шины	185	0,15
Монтаж и демонтаж колеса R18 грязевые а/шины	405	0,34
Монтаж колеса R18 грязевые а/шины	200	0,17
Шиномонтаж комплекс R18 грязевые а/шины	3350	2,79
Демонтаж колеса R18 джип, автобус, грузов.	90	0,08
Колесо - балансировка R18 джип, автобус, грузов.	200	0,17
Колесо-снять/установить R18 джип, автобус, грузов.	150	0,13
Монтаж и демонтаж колеса R18 джип, автобус, грузов.	180	0,15
Монтаж колеса R18 джип, автобус, грузов.	90	0,08
Шиномонтаж комплекс R18 джип, автобус, грузов.	2000	1,67
Демонтаж колеса R18 легк.,SUV	80	0,07
Колесо - балансировка R18 легк.,SUV	135	0,11
Колесо-снять/установить R18 легк.,SUV	110	0,09
Монтаж и демонтаж колеса R18 легк.,SUV	160	0,13
Монтаж колеса R18 легк.,SUV	80	0,07
Шиномонтаж комплекс R18 легк.,SUV	1600	1,33
Демонтаж колеса R18 низкий профиль	100	0,08
Колесо - балансировка R18 низкий профиль	190	0,16
Колесо-снять/установить R18 низкий профиль	115	0,10
Монтаж и демонтаж колеса R18 низкий профиль	200	0,17
Монтаж колеса R18 низкий профиль	100	0,08
Шиномонтаж комплекс R18 низкий профиль	2000	1,67
Демонтаж колеса R19-22 грязевые а/шины	220	0,18
Колесо - балансировка R19-22 грязевые а/шины	270	0,23
Колесо-снять/установить R19-22 грязевые а/шины	200	0,17
Монтаж и демонтаж колеса R19-22 грязевые а/шины	430	0,36
Монтаж колеса R19-22 грязевые а/шины	210	0,18
Шиномонтаж комплекс R19-22 грязевые а/шины	3600	3,00
Демонтаж колеса R19-22 джип, автобус, грузов.	115	0,10
Колесо - балансировка R19-22 джип, автобус, грузов.	230	0,19
Колесо-снять/установить R19-22 джип, автобус, грузов.	160	0,13
Монтаж и демонтаж колеса R19-22 джип, автобус, грузов.	130	0,11
Монтаж колеса R19-22 джип, автобус, грузов.	115	0,10
Шиномонтаж комплекс R19-22 джип, автобус, грузов.	2400	2,00
Демонтаж колеса R19-22 легк.,SUV	100	0,08
Колесо - балансировка R19-22 легк.,SUV	210	0,18
Колесо-снять/установить R19-22 легк.,SUV	150	0,13
Монтаж и демонтаж колеса R19-22 легк.,SUV	200	0,17
Монтаж колеса R19-22 легк.,SUV	100	0,08
Шиномонтаж комплекс R19-22 легк.,SUV	2200	1,83
Демонтаж колеса R19-22 низкий профиль	150	0,13
Колесо - балансировка R19-22 низкий профиль	230	0,19
Колесо-снять/установить R19-22 низкий профиль	180	0,15



Монтаж и демонтаж колеса R19-22 низкий профиль	300	0,25
Монтаж колеса R19-22 низкий профиль	150	0,13
Шиномонтаж комплекс R19-22 низкий профиль	2800	2,33

*Касно Р.К.*





**Группа 1**

Отечественные автомобили за исключением УАЗ, Газель, иностранные автомобили микро и малого классов

**Группа 2**

Иностранные автомобили среднего и бизнес классов, минивэны, малые коммерческие, микро - джипы

**Группа 3**

Иностранные автомобили представительского класса, внедорожники, кроссоверы, микроавтобусы, Газель, УАЗ, коммерческие

Норма ч.=1200р.


Мех.зн-360р.

Перечень работ по системам автомобиля	Ст-ть работ Гр.1	Ст-ть работ гр.2	Ст-ть работ Гр.3	Норма часы
<b>1. Замена и долив эксплуатационных жидкостей</b>				
Моторное масло и масляный фильтр – заменить / (масло Клиента)	500(600)	500(600)	500(600)	0,50
Промывка двигателя при замене масла	115			0,10
Моторное масло - доливать	60			0,05
Охлаждающая жидкость - заменить	850			0,71
Охлаждающая жидкость - доливать	115			0,10
Тормозная жидкость - заменить	805			0,67
Тормозная жидкость - доливать	60			0,05
Жидкость в ГУР - заменить	805			0,67
Жидкость в ГУР - доливать	70			0,06
Масло в РКПП - заменить	300			0,25
Масло в РКПП - доливать	175			0,15
Масло в АКПП - заменить	800			0,67
Масло в АКПП - заменить с использованием аппарата	920			0,77
Масло в раздаточной коробке - заменить	230			0,19
Масло в раздаточной коробке - доливать	170			0,14
Масло в дифференциале - заменить	230			0,19
Смазка поворотного кулака - заменить	2360	2475		2,00
Смазка поворотного кулака - заменить (в прямом доступе)	345			0,29
Масло в мосту - заменить	230			0,17
Защита картера - снять/установить	170	170	200	0,17
Поддон АКПП - снять/установить	750	805	980	0,82
Фильтр АКПП - промыть (заменить)	980	1035	1210	1,01
Шприцевание одной точки		75		0,06
<b>2. Работы с системой охлаждения двигателя</b>				
Насос охлаждающей жидкости - заменить (без учета ГРМ)	280	405	460	0,34
Радиатор охлаждения ДВС - заменить	920	1265	1520	1,05
Радиатор охлаждения ДВС (сложный монтаж) - заменить	1670	1725	2070	1,44
Вентилятор охлаждения ДВС электрический - заменить	690	920	1105	0,77
Вентилятор охлаждения ДВС электрический (сложный монтаж) - заменить	865	1150	1380	0,96
Термомуфта вентилятора охлаждения - заменить	920	1150	1380	0,96
Вентилятор охлаждения ДВС на термомуфте - заменить	805	920	1105	0,77
Термостат - заменить	690	690	830	0,58
Термостат сложный доступ - заменить	1035	1035	1240	0,86
Радиатор внешняя очистка	1725	1955	2185	1,63
Шланг охлаждения заменить		575		0,48
Работы с системой охлаждения двигателя		690		0,58
<b>3. Работы с климатической системой автомобиля</b>				
Диагностика утечек в системе кондиционирования		650		0,54
Хладагент в систему кондиционирования - дозаправить	600	800	960	0,67
Хладагент в системе кондиционирования - заменить	750	1000	1200	0,83
Антибактериальная обработка спецсоставом	375	500	600	0,42
Фильтр салона - заменить		200		0,17
Фильтр салона сложного доступа - заменить		350		0,29
Компрессор системы кондиционирования - заменить	1440	1495	1795	1,25
Шкив вала привода компрессора кондиционера - заменить	430	575	690	0,48
Трубка системы кондиционирования - заменить	575	635	750	0,53
Трубка системы кондиционирования - ремонт / изготовление	2415	2415	2415	2,01
Испаритель заменить	2070	2300	2990	1,92
Электромуфта компрессора заменить	1785	1840	2140	1,53
Работы с климатической системой автомобиля		690		0,50
<b>4. Работы с тормозной системой автомобиля</b>				
Тормозные колодки передние - заменить	345	450	550	0,38
Тормозные колодки задние (дисковый механизм) - заменить	345	450	550	0,38
Тормозные колодки задние (барабанный механизм) - заменить	635	800	900	0,67
Тормозные накладки механизма стояночного тормоза - заменить	865	920	980	0,77
Стояночный тормоз - регулировка	405	405	405	0,34
Тормозной контур колеса - прокачать		115		0,08
Тормозной шланг передний 1 шт. - заменить	310	415	500	0,35
Тормозной шланг задний 1 шт. - заменить	310	415	500	0,35
Тормозная трубка задняя 1шт. - заменить	3450	4370	4600	3,64
Тормозная трубка передняя 1 шт. - заменить	520	690	830	0,58
Блок ABS - заменить	1955	2070	2300	1,73
Суппорт дискового тормозного механизма 1 шт. - перебрать	865	865	1035	0,72
Суппорт переднего дискового тормозного механизма 1 шт. - заменить	520	690	830	0,58
Суппорт заднего дискового тормозного механизма 1 шт. - заменить	520	690	830	0,58
Тормозной диск передний 1 шт. - заменить	345	460	550	0,38
Тормозной диск задний 1 шт. - заменить	345	460	550	0,38
Тормозные диски передние 1 шт. - восстановление геометрии		920	1105	0,67
Тормозные диски задние 1 шт. - восстановление геометрии		920	1105	0,67
Трос стояночного тормоза - заменить (включая регулировку)	1150		1380	0,83
Проверка биения тормозного диска	175		205	0,13
Главный тормозной цилиндр - перебрать	1900		2185	1,38
Главный тормозной цилиндр - заменить	1610		1955	1,17
Работы с тормозной системой автомобиля		690		0,50
<b>5. Работы с подвеской автомобиля</b>				
Подвеска - диагностика	575	575	690	0,48
Проверка параметров установки колес на стенде	520	520	630	0,43
Амортизатор передний 1 шт. - заменить	520	520	575	0,43
Амортизатор задний 1шт. - заменить	520	520	575	0,43
Амортизационная стойка передняя 1 шт. - разобрать/собрать	175	175	175	0,15
Амортизационная стойка передняя 1 шт. - заменить	750	805	920	0,67
Амортизационная стойка задняя 1 шт. - заменить	920	980	1100	0,82





Пружина передняя 1 шт. - заменить	390	460	550	0,38
Пружина задняя 1 шт. - заменить	390	460	550	0,38
Проставки для увеличения клиренса 1 шт. - установить	885	980	1210	0,82
Стойка стабилизатора 1 шт. - заменить	290	405	480	0,34
Втулка стабилизатора сложный монтаж 1 шт. - заменить	2875	3220	3865	2,58
Втулка стабилизатора переднего 1 шт. - заменить	290	405	485	0,34
Втулка стабилизатора заднего 1 шт. - заменить	260	345	415	0,29
Рычаг верхний поперечный передней подвески - заменить	980	1265	1520	1,05
Рычаг нижний продольный передней подвески - заменить	690	750	900	0,63
Рычаг нижний поперечный передней подвески - заменить	865	1150	1380	0,96
Тяга реактивная задней подвески верхняя - заменить	520	575	690	0,48
Тяга реактивная задней подвески нижняя - заменить	520	575	690	0,48
Тяга Панара переднего моста - заменить	430	575	690	0,48
Сайлентблок переднего нижнего рычага 1 шт. - заменить	1210	1495	1725	1,25
Сайлентблок верхнего поперечного рычага задней подвески - заменить	1440	1840	2140	1,53
Рычаг задней подвески поперечный верхний - заменить	1095	1495	1795	1,25
Рычаг задней подвески поперечный нижний - заменить	565	750	900	0,63
Рычаг задней подвески продольный нижний - заменить	565	750	900	0,63
Сайлентблок поперечной тяги - заменить	690	805	900	0,67
Мост заменить задний	3220	3450	4025	2,88
Мост заменить передний	3220	3450	4025	2,88
Мост передний перебрать - (полная ревизия)	6670	6900	7475	5,75
Восстановление рабочей поверхности поворотного кулака	0	645	745	0,54
Кулак поворотный - заменить	0	2015	2130	1,68
Шкворневой подшипник - заменить 1 шт. (без снятия поворотного кулака)	0	290	345	0,24
Фетровый пыльник - заменить	0	2245	2360	1,87
Сальник фланца вакуумной камеры - заменить	0	2185	2300	1,82
Ступица переднего моста - заменить	0	1670	1785	1,39
Подшипник ступицы переднего моста - заменить	0	2245	2360	1,87
Тяга Панара заднего моста - заменить	345	460	550	0,38
Сайлентблок рычага задней подвески нижнего поперечного 1 шт. - заменить	910	1095	1240	0,91
Сайлентблок рычага задней подвески нижнего продольного 1 шт. - заменить	910	1095	1240	0,91
Сайлентблок задней балки 1 шт. - заменить	690	920	1105	0,77
Сайлентблок задней балки 1 шт. - заменить с применением ГЭС	2070	2130	2185	1,78
Шаровая опора (запрессована) нижняя 1 шт. - заменить	1210	1495	1725	1,25
Шаровая опора (запрессована) верхняя 1 шт. - заменить	1325	1610	1865	1,34
Пыльник шаровой опоры (запрессована) 1 шт. - заменить	690	920	1105	0,77
Шаровая опора (резьбовое соединение) нижняя 1 шт. - заменить	345	460	550	0,38
Шаровая опора (резьбовое соединение) верхняя 1 шт. - заменить	380	520	620	0,43
Пыльник шаровой опоры (резьбовое соединение) нижняя 1шт. - заменить	405	520	610	0,43
Ступица передняя - заменить (задний привод)	1150	1265	1495	1,05
Ступица передняя - заменить (передний привод)	1380	1495	1725	1,25
Ступица задняя - заменить (передний привод)	980	1095	1325	0,91
Ступица задняя - заменить (задний привод)	1495	1610	1840	1,34
Подшипник ступицы передней - заменить (задний привод)	1495	1610	1840	1,34
Подшипник ступицы передней - заменить (передний привод)	1725	1840	2070	1,53
Подшипник ступицы задней - заменить (передний привод)	1210	1440	1670	1,20
Подшипник ступицы задней - заменить (задний привод)	1840	1955	2185	1,63
Ступица передняя - заменить (полный привод)	1380	1495	1725	1,25
Ступица задняя - заменить (полный привод)	1495	1610	1840	1,34
Подшипник ступицы передней - заменить (полный привод)	1725	1840	2070	1,53
Подшипник ступицы задней - заменить (полный привод)	1840	1955	2185	1,63
Подрамник передний - заменить	2645	2875	3450	2,40
Подрамник задний - заменить	2415	3450	4140	2,88
Балка задняя - заменить (передний привод)	2070	2415	2900	2,01
Балка задняя - заменить (задний привод)	2645	2990	3475	2,49
Балка задняя - заменить (полный привод)	2645	2990	3475	2,49
Рессора 1 шт. - заменить	865	1150	1380	0,96
Перепрессовать РТД - 1шт.		345		0,25
Перепрессовать подшипник - 1шт.		405		0,29
Эксцентрик 1 шт. - заменить	100	100	100	0,08
Работы с подвеской автомобиля		690		0,50
<b>6. Работы с трансмиссией автомобиля</b>				
Сцепление в сборе - замена (продольный ДВС монопривод)	3510	4025	4370	3,35
Сцепление в сборе - замена (поперечный ДВС монопривод)	3680	4140	4485	3,45
Сцепление в сборе - замена (продольный ДВС полный привод сложный монтаж)	0	9775	11270	8,15
Сцепление в сборе - замена (поперечный ДВС полный привод сложный монтаж)	8395	9775	11270	8,15
Диски сцепления - заменить (в прямом доступе)	345	345	345	0,29
Корзина сцепления - заменить (в прямом доступе)	345	345	345	0,29
Подшипник выжимной прямого выжима - заменить (в прямом доступе)	115	115	115	0,10
Подшипник выжимной обратного выжима - заменить (в прямом доступе)	175	175	175	0,15
Цилиндр сцепления - прокачать (прямой выжим)	460	460	460	0,38
Цилиндр сцепления - прокачать (обратный выжим)	520	520	520	0,43
Педаля сцепления - регулировка	230	230	230	0,19
Приводной вал передний в сборе - заменить	1325	1440	1550	1,20
Приводной вал задний в сборе - заменить	1495	1670	1725	1,39
ШРУС полуоси моста - заменить (в прямом доступе)	230	230	230	0,19
ШРУС наружный приводного вала - заменить (в прямом доступе)	230	230	230	0,19
ШРУС внутренний приводного вала - заменить (в прямом доступе)	175	175	175	0,15
Пыльник ШРУС наружный приводного вала - заменить	230	230	230	0,19
Пыльник ШРУС внутренний приводного вала - заменить	175	175	175	0,15
Муфта свободного хода (Хаб) - заменить	0	175	205	0,15
Привод механизма блокировки дифференциала - заменить	575	575	690	0,48
Сальник приводного вала переднего - заменить (в прямом доступе)	345	345	345	0,29
Сальник приводного вала заднего - заменить (в прямом доступе)	290	290	290	0,24
Сальник хвостовика раздаточной коробки - заменить	805	1095	1310	0,91
Сальник редуктора задний - заменить (без снятия редуктора)	550	630	760	0,53
Подшипник редуктора задний - заменить (без снятия редуктора)	1150	1325	1495	1,10
Крестовина карданного вала - заменить (в прямом доступе)	520	520	520	0,43
Карданый вал - заменить	390	750	900	0,63
Подвесной подшипник - заменить	920	1035	1240	0,86
Полуось моста - дефектовка плунжерным индикатором	405	405	405	0,34





Полуось переднего моста - заменить	0	2070	2185	1,73
Полуось заднего моста - заменить	1440	1550	1670	1,29
Сальник полуоси переднего моста - заменить	0	2185	2300	1,82
Сальник полуоси заднего моста - заменить (в прямом доступе)	0	115	115	0,10
Сальник полуоси заднего моста - заменить	1550	1670	1785	1,39
Сальник хвостовика редуктора моста - заменить	575	575	575	0,48
Сальник хвостовика редуктора - заменить	575	575	575	0,48
Сальник полуоси заднего моста - заменить (в прямом доступе)	115	115	115	0,10
Подшипник хвостовика редуктора - заменить	1955	2130	2300	1,78
Раздаточная коробка - заменить		3000	4500	2,50
Подшипник полуосевой заднего моста - заменить	2360	2475	2590	2,06
Редуктор переднего моста - заменить (без механизма блокировки дифференциала)	0	5230	5580	4,36
Редуктор переднего моста - заменить (с механизмом блокировки дифференциала)	0	5405	5750	4,50
АКПП - снять/установить (продольный ДВС монопривод)	0	3855	4200	3,21
АКПП - снять/установить (поперечный ДВС монопривод)	3510	3970	4310	3,31
АКПП - снять/установить (продольный ДВС полный привод сложный монтаж)	0	9430	10925	7,86
АКПП - снять/установить (поперечный ДВС полный привод сложный монтаж)	8050	9430	10925	7,86
АКПП - снять/установить (продольный ДВС полный привод без снятия ДВС)	4315	4830	5175	4,03
АКПП - снять/установить (SUBARU полный привод)	3450	3910	4255	3,26
МКПП - снять/установить (продольный ДВС монопривод)	0	3565	3910	2,97
МКПП - снять/установить (поперечный ДВС монопривод)	3220	3680	4025	3,07
МКПП - снять/установить (продольный ДВС полный привод сложный монтаж)	0	9145	10640	7,62
МКПП - снять/установить (поперечный ДВС полный привод сложный монтаж)	7765	9145	10640	7,62
Перепрессовать подшипник полуоси задней - 1шт.		980		0,00
Работы с трансмиссией автомобиля		690		0,42

### 7. Работы с электрооборудованием и электронными системами автомобиля

Лампа в фаре - заменить	115	115	115	0,10
Лампа в фаре (сложный доступ, с доп. разбором) - заменить	290	290	290	0,24
Лампа в заднем фонаре - заменить	115	115	115	0,10
Лампа в заднем фонаре (со снятием фонаря) - заменить	290	290	290	0,24
Лампа освещения салона - заменить	115	115	115	0,10
Лампа дублирующего стоп-сигнала - заменить	290	290	290	0,24
Предохранитель - заменить	115	115	115	0,10
Датчик температуры охлаждающей жидкости - заменить	520	575	635	0,48
Датчик давления масла - заменить	520	575	635	0,48
Датчик кислородный - заменить (без разбора салона)	805	865	1035	0,72
Датчик кислородный - заменить (с разбором салона)	980	1035	1210	0,86
Датчик массового расхода воздуха - заменить	300	300	300	0,25
Датчик положения коленвала - заменить (в прямом доступе)	920	980	1175	0,82
Датчик положения дроссельной заслонки - заменить/отрегулировать (в прямом доступе)	405	405	405	0,34
Датчик детонации - заменить (в прямом доступе)	1150	1265	1520	1,05
Датчик скорости - заменить	635	690	830	0,58
Датчик ABS - заменить	485	575	690	0,48
Катушка зажигания 1 шт. - заменить (в прямом доступе)	115	115	115	0,10
Распределитель зажигания - заменить	865	920	980	0,77
Стартер - замена	1035	1150	1380	0,96
Стартер (сложный доступ) - замена	1295	1725	2070	1,44
Генератор - замена	750	750	900	0,63
Генератор (сложный доступ) - замена	1495	1495	1795	1,25
Щетки генератора - замена (в прямом доступе)	575	575	575	0,48
Ремень генератора - замена	460	550	620	0,46
Шкив вала привода генератора - заменить	520	690	830	0,58
Ремень генератора - отрегулировать натяжение	230	290	345	0,24
Свеча зажигания R - заменить (в прямом доступе)	150	150	160	0,13
Свеча зажигания H - заменить 1шт.	460	460	550	0,38
Свеча зажигания H - заменить 1шт. (Турбо)	520	520	620	0,43
Свеча зажигания V- заменить (в прямом доступе)	0	115	140	0,10
Свеча накаливания - заменить (в прямом доступе)	460	460	550	0,38
Высоковольтные провода - заменить	230	230	275	0,19
Автомобильная магнитола - заменить	805	805	965	0,67
Блок управления климат-контроля - заменить	920	978	1175	0,81
Торпеда - заменить	2875	2875	3450	2,40
Вентилятор отопителя - заменить (в прямом доступе)	920	980	1175	0,82
Приборная панель - заменить	520	575	690	0,48
Лампа освещения приборной панели - заменить (в прямом доступе)	35	35	40	0,03
Лампа освещения блока управления климат-контроля - заменить (в прямом доступе)	35	35	40	0,03
Селектор АКПП - заменить	520	575	690	0,48
Распределитель питания электрических нагрузок - заменить	920	980	1175	0,82
Реле - заменить (в прямом доступе)	115	115	140	0,10
Жгут электрических проводов системы управления ДВС - заменить (под капотом)	3910	4025	4830	3,35
Жгут электрических проводов системы управления ДВС - заменить (в салоне)	4855	5015	6020	4,18
Жгут электрических проводов системы комфорта - заменить (в салоне)	5235	5380	6460	4,48
Жгут электрических проводов распределителя питания электрических нагрузок - заменить (под капотом)	5465	5580	6695	4,65
Жгут электрических проводов распределителя питания электрических нагрузок - заменить (в салоне)	5235	5380	6460	4,48
Аккумулятор - заменить	115	115	140	0,10
Аккумулятор - проверка работоспособности		175		0,13
Обработка смазкой силовых контактов АКБ		115		0,08
Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля		890		0,67
Проверка электрических сигналов непосредственно на датчиках с применением мотортестера		920		0,67
Проверка электрических сигналов непосредственно на исполнителях с применением мотортестера		920		0,67
Газоанализ ДВС		520		0,67
Удаление ошибок электронных систем автомобиля		460		0,33
Диагностика и поиск неисправностей в работе электронных систем автомобиля - 1н.ч.		1000		0,58
Электронные системы автомобиля - ремонтировать - 1н.ч.		805		0,58
Проводка (жгут) - ремонтировать - 1н.ч.		805		0,58
Работы с электрооборудованием автомобиля		1000		0,58
Диагностика гибридной системы комплексная		2000		1,67
Измерение сопротивления (изоляция, электромашин)		2000		1,67
Замена электронной помпы		2000		1,67
Замена батареи		3000		2,50
Замена тормозной жидкости (+сканер)		1000		0,83
Работа с электропроводкой высоковольтной линии (норма/час)		1500		1,25






8. Работы с рулевым управлением				
Наконечник рулевой тяги - заменить	220	290	345	0,24
Пыльник наконечника рулевой тяги - заменить	260	345	415	0,29
Тяга рулевая - заменить	635	750	900	0,63
Пыльник рулевой рейки - заменить	750	865	1015	0,72
Рулевая рейка — перебрать (сухая)	1295	1725	2070	1,44
Рулевая рейка — перебрать (мокрая)	5750	5750	5750	4,79
Насос ГУР - заменить	805	1095	1310	0,91
Насос ГУР - перебрать	1610	1900	2115	1,58
Крестовина рулевого вала - заменить (в прямом доступе)	260	345	415	0,29
Рулевая колонка - заменить	2300	2415	2900	2,01
Амортизатор демпферный рулевого механизма - заменить	390	520	620	0,43
Маятниковый рычаг - замена	650	865	1035	0,72
Сошка рулевого механизма - заменить	650	865	1035	0,72
Кардан рулевой - заменить	650	865	1035	0,72
Вал-шарнир рулевого механизма - заменить	475	635	760	0,53
Хомут пыльника рулевой рейки - заменить	300	405	485	0,34
Рулевая рейка - снять/установить ( со съемом подрамника )	2590	3450	4140	2,88
Рулевая рейка - снять/установить ( полный привод )	2415	3220	3865	2,68
Рулевая рейка - снять/установить	1425	1900	2280	1,58
Рулевой редуктор - снять/установить	1210	1610	1930	1,34
Регулировка рулевого редуктора	320	345	415	0,29
Работы с рулевым управлением		690		0,42

9. Работы с топливной и воздушной системой				
Топливный фильтр погружной - заменить	1500	1500	1500	1,25
Топливный фильтр проточный - заменить	520	690	830	0,58
Воздушный фильтр - заменить	100	100	100	0,08
ТНВД бензин D4 - заменить	1955	2070	2325	1,73
ТНВД бензин GDI - заменить	2475	2620	2935	2,18
Топливная раampa - заменить (в прямом доступе)	800	800	800	0,67
Топливный инжектор - заменить 1 шт. (в прямом доступе)	250	250	250	0,21
Регулятор давления топлива - заменить (в прямом доступе)	230	230	230	0,19
Воздушный фильтр сложный доступ - заменить	175	290	345	0,24
Воздушный фильтр - продуть	115	115	115	0,10
Топливный насос погружной (бензиновый двигатель) - заменить (в прямом доступе)	460	575	690	0,48
Топливный бак - заменить (в прямом доступе)	1380	1725	2185	1,44
Топливная система бензинового двигателя - промыть с использованием аппарата		2400		2,00
Топливная система дизельного двигателя - промыть с использованием аппарата		2400		2,00
Дроссельная заслонка - промыть с использованием аппарата		1150		0,96
Работы с топливной системой автомобиля	690	690	690	0,58

10. Работы с ДВС и газораспределительным механизмом				
Ремень ГРМ - заменить R4 - R6	3680	4255	5105	3,55
Ремень ГРМ (несложный монтаж)- заменить	1985	2645	3175	2,20
Ремень ГРМ - заменить V6 - V8	0	4945	5635	4,12
Ремень ГРМ - заменить H4	2990	4890	5520	4,08
Ремень балансир - заменить (в прямом доступе)	750	750	750	0,63
Ролик натяжной с натяжителем - заменить	480	645	770	0,54
Цепь ГРМ - заменить R3	6325	5750	0	4,79
Цепь ГРМ - заменить R4	7475	8625	10350	7,19
Цепь ГРМ - заменить R6	0	9200	11040	7,67
Цепь ГРМ - заменить H6	0	0	16100	13,42
Цепь ГРМ - заменить V6	0	13225	14320	11,02
ГБЦ - заменить R	6900	6900	8280	5,75
ГБЦ - заменить V	0	8695	9775	7,25
ГБЦ - заменить H	8625	9775	10350	8,15
Компрессия в цилиндре - проверить 1шт. (в прямом доступе)	140	140	140	0,12
Вакуум в ДВС - проверить	345	345	345	0,29
Колпачки маслосъемные - заменить 1шт. (ремень)	460	460	460	0,38
Колпачки маслосъемные - заменить 1шт. (цепь)	750	750	750	0,63
Распределвал - заменить R - V - H (в прямом доступе)	575	575	575	0,48
ГБЦ каналы и камеры сгорания - механическая очистка	1725	1725	1725	1,44
Клапан ГБЦ - притереть 1шт. (в прямом доступе)	175	175	175	0,15
Клапан ГБЦ - заменить 1шт. (в прямом доступе)	175	175	175	0,15
Клапан VTCS - заменить	575	635	690	0,53
Клапан VVT-I - заменить	290	345	405	0,29
Клапан EGR - заменить	690	750	780	0,63
Масляный насос - заменить (в прямом доступе)	690	690	690	0,58
Картер ДВС - заменить (в прямом доступе)	690	715	750	0,60
Турбина — заменить 1шт.	3450	3680	4025	3,07
ДВС - заменить	6900	8050	9775	6,71
Подушка ДВС передняя - заменить	575	635	760	0,53
Подушка ДВС верхняя - заменить	430	575	690	0,48
Подушка ДВС задняя - заменить	575	635	760	0,53
Подушка коробки передач - заменить	460	520	620	0,43
Сальник коленвала - заменить (в прямом доступе)	310	345	415	0,29
Сальник распревала - заменить (в прямом доступе)	290	320	385	0,27
Сальник коренной коленвала - заменить (в прямом доступе)	310	345	415	0,29
Впускной коллектор - снять/установить R	2245	2590	3105	2,16
Впускной коллектор - снять/установить V	0	2415	2900	2,01
Впускной коллектор - снять/установить H	1955	2130	2555	1,78
Блок дроселя - заменить	1035	1150	1380	0,96
Блок дроселя - разобрать/собрать	175	175	175	0,15
Клапан ХХ и байпасный канал - механическая очистка	230	230	230	0,19
Прокладка клапанной крышки - заменить R3 - R4 - R6 (в прямом доступе)	605	805	965	0,67
Прокладка клапанной крышки - заменить V6 - V8 (в прямом доступе)	605	805	965	0,67
Прокладка клапанной крышки - заменить H4 - H6 (в прямом доступе)	605	805	965	0,67
Прокладка лобовины ДВС - заменить	5520	5750	6555	4,79
Работы с двигателем	690	690	690	0,58
Работы с ГРМ	690	690	690	0,58

11. Работы с выпускной системой автомобиля				
Глушитель (задняя часть) - заменить	430	575	690	0,48
Глушитель (средняя часть) - заменить	430	575	690	0,48





Гофра системы выпуска - заменить	865	1150	1380	0,96
Катализатор на пламегаситель - заменить	3020	4025	4830	3,35
Выпускной коллектор - снять/установить	1380	1840	2210	1,53
Выпускной коллектор - снять/установить турбо	3450	3680	4025	3,07
Насадка глушителя - установить	220	290	345	0,24
Подвес системы выпуска 1 шт. - заменить	115	115	140	0,10
Работы с выпускной системой автомобиля	460	460	460	0,38
<b>12. Работы с остеклением автомобиля</b>				
Стекло ветровое (вклеено) - заменить	1150	1495	1795	1,25
Стекло ветровое (не вклеено) - заменить	345	575	805	0,48
Стекло заднее - заменить	575	1380	1655	1,15
Стекло двери - заменить	460	575	690	0,48
Стекло двери (сложный монтаж) - заменить	775	1035	1240	0,86
Стекло двери - тонировать	460	575	690	0,48
Стекло ветровое - тонировать	690	920	1105	0,77
Стекла автомобиля за исключением передних и ветрового - тонировать	2155	2875	3450	2,40
Стекла автомобиля за исключением ветрового - тонировать	3020	4025	4830	3,35
Работы с остеклением автомобиля	460	575	690	0,48
<b>13. Регулировочные работы</b>				
Регулировка УУК (сход-развал) передняя и задняя оси	920	1050	1800	0,88
Регулировка УУК (сход-развал) передняя ось	690	920	1500	0,77
Регулировка УУК (сход-развал) ВАЗ 2121 НИВА	1265	0	0	0,00
Регулировка торсионов	575	575	690	0,48
Регулировка ступичного подшипника	460	575	690	0,48
Работы по регулировке	690	690	690	0,58
<b>14. Работы по установке дополнительного оборудования</b>				
Датчик парковки (без снятия бампера) 1 шт. - заменить	115	115	115	0,10
Датчик парковки (со снятием бампера) 1 шт. - заменить	575	575	575	0,48
Багажник на крышу в штатные места - установить	345	345	345	0,29
Багажник на крышу (сложный монтаж) - установить	1265	1265	1265	1,05
Крепление для велосипедов - установить	460	460	460	0,38
Дефлекторы дверей 4 шт. - установить	575	575	575	0,48
Дефлектор двери 1 шт. - установить	150	150	150	0,13
Дефлектор капота - установить	205	205	205	0,17
Брызговики 1 шт. - установить	170	170	230	0,14
Подкрылок 1 шт. - установить	230	230	230	0,19
Подкрылок 1 шт. - закрепить	115	115	115	0,10
Стеклоочистители 1 шт. - установить	15	15	15	0,01
Рамка под гос. номер 1 шт. - установить	60	60	60	0,05
Рамка под гос. номер с подсветкой 1 шт. - установить	230	230	230	0,19
Звуковой сигнал дополнительный - установить и подключить	290	290	290	0,24
Защита двигателя - установить	1035	1035	1035	0,86
Защита раздаточной коробки и КПП - установить	805	805	805	0,67
Порог (подножка) дополнительный 1 шт. - установить	1035	1035	1035	0,86
Накладка на порог декоративная 1 шт. - установить	115	115	115	0,10
Накладки интерьерные (комплект) - установить	920	920	920	0,77
Антирадар - установить	115	115	115	0,10
Навигатор - установить	115	115	115	0,10
Видеорегистратор - установить	115	115	115	0,10
Чехлы в салон - установить	345	345	345	0,29
Шторка двери - установить	115	115	115	0,10
Шторка задняя - установить	230	230	230	0,19
Накладки на педали - установить	230	230	230	0,19
Рукоятка КПП - установить	115	115	115	0,10
Рукоятка ручного тормоза - установить	140	140	140	0,12
Чехол запасного колеса - установить	0	345	345	0,29
Кенгурин - установить	1955	1955	1955	1,63
Автомкресло детское - установить Бесплатно	0	0	0	0,00
Зеркало боковое (сложный монтаж) - установить	575	575	575	0,48
Зеркало боковое (несложный монтаж) - установить	460	460	460	0,38
Зеркальный элемент в наружное зеркало - установить	575	575	575	0,48
Зеркальный элемент в салонное зеркало заднего вида - установить	70	70	70	0,06
Подогрев зеркал - установить	1295	1725	2070	1,44
Сигнализация - установить	3220-6000	5000	3220-6000	4,17
Сигнализация - демонтаж	920	920	920	0,77
Иммобилайзер - установить	3500-10000	7000	3500-10000	5,83
Шумоизоляция - монтаж 1 кв.м.	575	575	575	0,48
Виброизоляция - монтаж 1 кв.м.	1150	1150	1150	0,96
Ксенон - установить	690	690	690	0,58
Ксенон - установить (сложный монтаж)	1495	1725	1955	1,44
Подогрев зеркал - установить	1295	1725	2070	1,44
Камера заднего вида - установить	1150	1150	1380	0,96
Автомагнитола нестандартная - установить	1035	1380	1655	1,15
Усилитель - установить	860	1150	1380	0,96
Динамики коаксиальные - установить 2шт.	430	575	690	0,48
Динамики 2-х компонентные - установить 2шт.	1900	2530	3035	2,11
Динамики 3-х компонентные - установить 2шт.	2590	3450	4140	2,88
Подиумы - изготовление/установка 2шт. (кольца внутренние)	860	1150	1380	0,96
Сабвуфер - установить	860	1150	1380	0,96
Камера заднего вида - установить	860	1150	1380	0,96
Датчик температуры охлаждающей жидкости (нестандартный) - установить	1120	1495	1795	1,25
Датчик температуры масла (нестандартный) - установить	1120	1495	1795	1,25
Датчик температуры выхлопных газов (нестандартный) - установить	1810	2415	2900	2,01
Датчик давления масла (нестандартный) - установить	1120	1495	1795	1,25
Датчик давления топлива (нестандартный) - установить	1295	1725	2070	1,44
Датчик давления турбины (нестандартный) - установить	690	920	1105	0,77
Датчик разряжения во впускном коллекторе (нестандартный) - установить	690	920	1105	0,77
Датчик напряжения бортовой сети (нестандартный) - установить	520	690	830	0,58
Датчик оборотов ДВС (нестандартный) - установить	860	1150	1380	0,96
Датчик состава топливо-воздушной смеси (нестандартный) - установить	860	1150	1380	0,96
Контроллер топливо-воздушной смеси - установить	950	1265	1520	1,05
Контроллер давления наддува - установить	950	1265	1520	1,05



Контроллер изменения фаз газораспределения - установить	950	1265	1520	1,05
Многофункциональный монитор данных - установить	860	1150	1380	0,96
Промежуточный охладитель воздуха фронтальный - установить	3020	4025	4830	3,35
Промежуточный охладитель масла - установить	2155	2875	3450	2,40
Система выноса масляного фильтра - установить	1840	2130	2555	1,78
Антиотливная система подачи топлива - установить	4310	5750	6900	4,79
Распорка кузова установить	460	520	620	0,43
Работы по установке дополнительного оборудования	690	690	690	0,58

\*\*На все работы представленные в прайс-листе возможно увеличение стоимости в случае возникновения дополнительных трудозатрат на выполнение работ

